



### (1/8) Půdní podklad

Půdní podklad musí být naprosto rovný a pravouhlý. Domek musí být postaven na vodorovném základě, doporučuje se podezdívka nebo deskový základ. Jako izolační vrstva by měla být použita krytinová lepenka nebo obalová fólie.

**Upozornění:** Stavba se u každého modelu liší. Podrobnější informace najdete v detailním návodu, který je součástí dodávky domku.



### (2/8) Sešroubování

Základní piloty přišroubujeme k nosníkům.



### (3/8) Srovnání podélných nosníků, srovnání příčných nosníků

Podélné a příčné nosníky musí být vyrovnány přesně v pravém úhlu (změřit úhlopříčku).



### (4/8) Spojení stěnových fošen

Díky konstrukci pomocí pera a drážky zapadnou stěnové fošny snadno jedna do druhé. Při stavbě je stále znovu třeba kontrolovat, jestli fošny stojí přesně vodorovně.



## (5/8) Montáž dveří

Stěnové fošny jsou zaměnitelné. Dveře je tedy možné zavěsit na pravé nebo levé straně.



## (6/8) Práce na oknech a stře

Při montáži oken je nejdříve třeba odstranit z tabulek ochrannou fólii. Domek už pomalu nabývá tvar. Po osazení základny a špičky štítu je třeba zvenku i zevnitř okna přišroubovat krycí lištu. Pomocí otevíravého a sklopného kování lze okno klopat nebo také zcela otevřít. Aby byla střecha s domem spojena pevně a stabilně, sešroubujeme spojnice vodorovných krokví.



## (7/8) Pokládání podlahových desek

Teprve až je zahradní domek hotov, položíme podlahové desky.



## (8/8) Zastřešení

Střechu kousek po kousku pokryjeme asfaltovými šindeli nebo asfaltovou střešní krytinou a šindele nebo krytinu přitlučeme hřebíky. A domek je hotový.