



(1/11) Příprava

Vyrovnejte nejprve pomocí stěrkové hmoty nerovnosti a trhliny na podlaze. Zbavte podlahu případných nečistot a zbytků lepidla z dřívější podlahové krytiny. Důležité je, aby byl podklad při pokládání koberce suchý.

Upozornění: Textilní podlahové krytiny, koberce z přírodních vláken, PVC nebo linoleum – podle vlastností krytiny je při pokládání třeba použít různé postupy. Nechte si při nákupu poradit ohledně materiálu a jeho zvláštností.



(2/11) Položení

Položte koberec volně v místnosti. Měl by u stěn cca 10 cm přesahovat. Nechte koberec několik hodin volně rozprostřený v místnosti (např. přes noc), aby se vyrovnaly záhyby. Podlahová krytina z přírodních vláken se musí aklimatizovat min. 24 hodin při pokojové teplotě.

Změřte jednotlivé pásy s rezervou cca 2 %, protože se materiál může z důvodu pozitivních hygroskopických vlastností srazit.



(3/11) Předběžné nastřížení

Zatlačte koberec pomocí ostré hrany nebo zadní strany nůžek do bočních rohů místnosti. Koberec pomocí nože na koberce a ostré hrany uřízněte na předběžný rozměr.

Ponechte před přilepením cca 10 cm přesah na „prořez“.



(4/11) Přilepení

K přilepení použijte speciální lepidlo nebo oboustrannou lepicí pásku. Je-li koberec z přírodního vlákna nebo má-li spodní stranu z netkané textilie (rouna), je optimální použít lepicí pásku. Lepidlo se nanese na kraje a plošně. Lepicí pásku u menších ploch pouze na okrajích koberce, u větších ploch kromě toho křížem po celé ploše. Koberec pevně přitlačte pomocí jakéhokoliv předmětu s velkou plochou.



(5/11) Celoplošné přilepení

V případě podlahové krytiny z přírodního vlákna, kterou je nutné přilepit celoplošně, naneste na podklad lepidlo a rovnoměrně je rozetřete ozubenou stěrkou – nejprve pouze v polovině místnosti. Nános lepidla by měl být min. 600 g/m², ozubení stěrky B2. Koberce položte do mokrého lepidla.

Důležité: Řezné hrany je nutno navlhčit lepidlem.

Koberce zatlačte do lepidla a vyrovnejte směrem do stran pomocí válečku. Opravy proveďte ihned. Místnost důkladně větrejte.



(6/11) Vnitřní rohy

Po přilepení zcela uřízněte přesahující okraje (postup jako v kroku 3). U vnitřních rohů koberec nejprve diagonálně nařízněte. Nenažezávejte koberec až k podlaze.

Dbejte vždy na to, abyste měli ostrý nůž, pravidelně vyměňujte břit!



(7/11) Přizpůsobení vnitřních rohů

Přizpůsobení vnitřních rohů

Přesahující koberec zatlačte do rohů. Nyní můžete také ve vnitřních rozích úplně odříznout přečnívající části koberce, aniž byste uřízli příliš velký kus.



(8/11) Vnější rohy

Koberec nařízněte, opět ne až k podlaze. Přesahující koberec pak můžete uříznout jednoduše a přesně stejným způsobem jako u vnitřních rohů (bez zatlačování do rohu).



(9/11) Druhý pás koberce

Pokud jeden pás koberce nestačí, musíte jej nastavit. Položte přitom oba pásy s přesahem cca 3–5 cm přes sebe a prořízněte oba pásy pomocí nože na koberce. Získáte tak plynulé napojení. Dbejte na to, aby pásy koberce směřovaly stejným směrem. Zjistíte to tak, že přejedete po koberci prázdnou lahví. Pásy se přitom musí ohnout stejným směrem.



(10/11) Rámy dveří a prahy

U dveřních ráků a prahů je třeba pracovat s velkou přesností: Zatlačte koberec tupou stranou nože do rohu, poté jej odřízněte cca o půl centimetru výše. Krátký přesah koberce zatlačte nožem pod práh dveří. Zakryjte koberec podél stěn pomocí soklové lišty. Lištu přišroubujte pomocí aku-šroubováku.



(11/11) Přejít ke schodům

Koberec na místě přechodu ke schodům zafixujte pomocí kovové lišty.